

Disque 432 - 17 microfibre rayé bleu



Prix du produit :

14,00 €

Codes produits :

Référence 0014962-GO

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :

Description brève du produit :

Disque microfibre rayé bleu sans trou

Description du produit :

Conseils d'utilisation :

1. Placez le disque sous la machine avec la face microfibre vers le sol, et la face synthétique côté support.
2. Balayez le sol avant usage, puis nettoyez avec de l'eau ou une chimie douce si besoin.
3. Séchez soigneusement le sol après le nettoyage.
4. Utilisé à sec, un effet satiné apparaît à partir de la 3e ou 4e passe.
5. Convient à de nombreux sols (parquet, carrelage, moquette, etc.) pour un nettoyage ou récurage léger ; testez toujours sur une petite zone d'abord.